



S6-001

一位开关
单控
双控



S6-002

二位开关
单控
双控



S6-003

三位开关
单控
双控



S6-004

四位开关
单控
双控



S6-005

二位开关
带二、三极插座
单控
双控



S6-006

一位开关
带二、三极插座
单控
双控



S6-007

一开带三孔16A
单控
双控



S6-008

一位多功能插座



S6-009

二极、多功能插座



S6-010

二、二极插座



S6-011

二、二、三极插座



S6-012

一位三极插座
10A



S6-013

电话、电脑插座



S6-014

一位电视插座



S6-015

电视、电脑插座



S6-016

二位电视插座



S6-017

一位电话插座

一位电脑插座



S6-018

调光开关

调速开关



S6-019

人体感应开关



S6-020

刮须插座



S6-021

“请勿打扰”
门铃开关



S6-022

空调风机



S6-023

插卡取电

智能感应插卡取电



S6-024

声光控延时开关(带白炽灯)

触摸延时开关(带消防)



S6-025

空白面板



S6-026

门铃开关