













M1-001	M1-002	M1-003	M1-013	M1-014	M1-015	M1-016
一位开关 单控 双控	二位开关 单控 双控	三位开关 单控 双控	电话、电脑插座	一位电视插座	电视、电脑插座	一位电话插座 一位电脑插座
						
M1-004	M1-005	M1-006	M1-017	M1-018	M1-019	M1-020
四位开关 单控 双控	二位开关 带二、三极插座 单控 双控	一位开关 带二、三极插座 单控 双控	声光控延时开关插座(带消防) 触摸延时开关(带白炽灯)	调光开关 调速开关	人体感应天关	门铃开关
						
M1-007	M1-008	M1-009				
一位三极插座 10A 16A	一位多功能插座	多功能六孔插座				
						
M1-010	M1-011	M1-012				
二、二极插座	二、二、三极插座	二、二、三、三极插座				