



X1-001

一位大板单控开关
单控
一位大板双控开关
双控



X1-002

二位单控开关
单控
二位双控开关
双控



X1-003

三位单控开关
单控
三位双控开关
双控



X1-013

三位带多功能插座



X1-014

四位带多功能插座



X1-015

一位电视带三位多功能插座



X1-004

四位单控开关
单控
四位双控开关
双控



X1-005

二位16A三极插座
单控



X1-006

一位单控带多五孔插座
单控
一位双控带多五孔插座
双控



X1-016

一位空白



X1-017

二位空白



X1-018

三位空白



X1-019

四位空白



X1-007

一位多功能插座



X1-008

一位电视插座



X1-009

一位电视插座
一位电脑插座



X1-020

一位大板面板



X1-021

中板开关



X1-022

两位小板面板
双控
多控



X1-023

三位大板面板



X1-024

调速开关



X1-010

电话电脑插座



X1-011

电视、电话
电话、电脑插座



X1-012

二位带多功能插座



X1-025

声光控/触摸开关



X1-026

小五孔插座



X1-027

电视插座



X1-028

电话插座
电脑插座



X1-029

多功能插座



X1-029

16A三级插座