



X6-001

一位大板单控开关
单控
一位大板双控开关
双控



X6-002

二位单控开关
单控
二位双控开关
双控



X6-003

三位单控开关
单控
三位双控开关
双控



X6-013

三位带多功能插座



X6-014

四位带多功能插座



X6-015

一位电视带三位多功能插座



X6-004

四位单控开关
四位双控开关



X6-005

二位16A三极插座




X6-006

一位单控带多五孔插座
一位双控带多五孔插座




X6-016

一位空白




X6-017

二位空白



X6-018

三位空白




X6-019

四位空白



X6-007

一位多功能插座



X6-008

一位电视插座



X6-009

一位电视插座
一位电脑插座



X6-020

一位大板面板



X6-021

中板开关



X6-022

两位小板面板



X6-023

三位大板面板



X6-024

调速开关



X6-010

电话电脑插座



X6-011

电视、电话
电话、电脑插座



X6-012

二位带多功能插座



X6-025

声光控/触摸开关



X6-026

小五孔插座



X6-027

电视插座



X6-028

电话插座
电脑插座



X6-029

多功能插座



X6-029

16A三级插座